

通常放送のラジオの受信方法



① AM、FMの切り替えスイッチです。

② 聞きたい受信局を押してください。

③ 自分で設定できるスイッチです。

点灯中に3秒以上押し続けLEDが点滅したらスイッチから指を離してください。

自動的に受信可能な放送局で停止しLEDが点灯状態になります。

別の放送局を設定したい場合には、もう一度同じ操作をしてください。

茅ヶ崎 FM を聞きたい場合は・・・③の操作を行い、月曜日から金曜日に放送される8時「EBOSHI MORNING RADIO」、12時「エボラジランチステーション」、17時「エボラジ5（ファイブ）UP」（金曜日のみ16時から）を目安に選局することをおすすめします。また、茅ヶ崎 FM ホームページから放送内容を聞くことができます。

参考

【AM】NHK 第一 594 kHz、TBS ラジオ 954 kHz、文化放送 1134 kHz、ニッポン放送 1242 kHz

【FM】NHK FM 82.5 MHz（小田原83.5）、FMヨコハマ 84.7 MHz（小田原80.4、磯子区氷取沢87.0）、ラジオ湘南 83.1 MHz、湘南ナバサ 78.3 MHz、茅ヶ崎 FM 89.2 MHz

※防災ラジオは受信しやすい280 MHz帯を使って防災行政用無線の情報を発信することを目的としています。通常のラジオ放送の受信につきましては、一般のラジオと同様にお住まいの地域の受信状況により異なります。